

## Manual

Uppdaterad 2019-08-20

# Porttelefon Master C10 och Porttelefon Slav C11

Moduler för VAKA med porttelefoni



## Montering

1. Gör centralen spänningslös.
2. C10-modulen levereras med en kabel vars plint ska kopplas in under modulen och kontakt till TCP/IP2 på valfri dörrcentral i systemet.
3. C11-modulerna monteras utan kabel på valfri modulplats på övriga dörrcentraler där porttelefoni önskas.
4. Spänningsätt dörrcentralen.



## Installation och konfiguration

Den här manualen behandlar endast montering och inkoppling av enheten. För information om hur enheten installeras och konfigureras, se manualen VAKA Driftsättning (<https://info.axema.se?driftsattning>).