



Små och kraftfulla Control Medi - Fjärrkontroller

Control Medi är en serie av små kraftfulla fjärrkontroller med avancerade funktioner och mycket bra räckvidd. De ligger lätt i handen och har stora lätttryckta knappar anpassade för dig som har någon form av motorisk- eller kognitiv funktionsnedsättning och inte kan använda en vanlig fjärrkontroll.

Fjärrkontrollerna gör det möjligt för dig att styra olika funktioner i ditt hem. Utomhus använder du fjärrkontrollen för att öppna entré- och garagedörrar med mera. Inomhus kan du exempelvis använda kontrollen för lägenhetsdörr, hissar, belysning, telefon, radio, TV, och larm.

Du får en helhetslösning, du kan styra allt med samma fjärrkontroll och ser tydligt vilken funktion du styr. Att själv kunna styra funktioner i din omgivning ger dig ökad självständighet, frihet och glädje att klara av att bo själv.



ABILIA

STYR ALLA FUNKTIONER MED SAMMA FJÄRRKONTROLL

Med Control Medi kan du styra olika funktioner i ditt hem med samma fjärrkontroll. Du behöver inte lära dig och hålla reda på flera olika fjärrkontroller. Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära in IR-signaler från så gott som alla fjärrkontroller i hela världen.

SMÅ OCH KRAFTFULLA

Control Medi är små och smidiga men lika kraftfulla som större fjärrkontroller. De starka IR-signalerna ger dig en bra och tillförlitlig räckvidd på upp till 40-50 meter.

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA MODELLER

Control Medi Easy- Färre och större knappar ger ökad tydlighet

Kontrollen har fyra alternativt två knappar x 4 nivåer om ger dig möjlighet att styra 16 eller 8 funktioner.



Control Medi Standard - Fler knappar ger möjlighet att styra fler funktioner

Kontrollen har åtta knappar x 4 nivåer som ger dig möjlighet att styra 28 funktioner.



Control Medi Multi - Fler styrningsmöjligheter samt yttre manöverkontakt

Kontrollen har åtta knappar x 4 nivåer som ger dig möjlighet att styra 28 funktioner.



Control Medi Multi har även:

- GewaRadio för fjärrstyrning via radiosignal
- inbyggd scanning för dig som inte kan trycka direkt på knapparna. Den ger dig möjlighet att använda yttre manöverkontakt för att styra alla funktioner.

ENKLA ATT ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ

Control Medi fjärrkontroller ligger lätt i handen och har stora lätttryckta knappar. De ger bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Du väljer själv ut vilka funktioner i ditt hem som du ska styra. Sedan märker du upp knapparna med de symboler, bilder eller den text du vill ha för att komma ihåg de olika funktionerna.

Din egna märkning får du genom att ta fram olika överlägg som antingen skapas med verktyget Overlay Design Web eller med Word-mallar som finns på Abilias hemsida. Båda alternativen innehåller färdiga symboler. Du lägger ditt överlägg över knapparna på din fjärrkontroll.



Fjärrkontroll

Överlägg

Raster

STYR AUTOMATISKT EN SERIE AV HÄNDELSER

Du kan skapa sekvenser så att en knapp kan ersätta en hel serie knapptryckningar och automatiskt sätta igång en serie av händelser. Det blir lättare att t.ex. komma direkt till ditt favoritprogram på TV eller någon filmkanal. En annan tillämpning kan vara att när du vaknar på morgonen så tänds sänglampan, rullgardinen dras upp och sängen hamnar i sittläge.

Fjärrkontrollerna har också möjlighet att sända ut en unikt kodad kanal för t.ex. en säkerhets- eller lägenhetsdörr. Det ger dig ökad säkerhet.

LEVERERAS MED

Ett utbytbart överlägg med siffror, raster, halsrem, batteri och manual.

TEKNISK INFORMATION

Storlek	100 x 55 x 22 mm
Vikt	105 g
Tryckkraft	160 g
Fältstorlek	15 x 15/36 mm

PRODUKT

Control Medi Easy
Control Medi Standard
Control Medi Multi

ART NR

429240
429220
429200

TILLBEHÖR

Hållare, 6 mm hål
Hållare, 10 mm hål
Miniarm

ART NR

429249
429250
451030

